



Standar Nasional Indonesia

SNI 7473:2009



Pakan buatan untuk ikan gurami
(*Osphronemus goramy*, Lac.)

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan"

ICS 65.120

Badan Standardisasi Nasional



"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan"



Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata	ii
1 Ruang lingkup	1
2 Acuan normatif.....	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Klasifikasi.....	2
5 Syarat mutu	2
6 Cara uji dan pengukuran	2
7 Syarat penandaan/pelabelan/ pemberian label/ pencantuman label.....	4
8 Cara pengemasan	4
Bibliografi	5
Tabel 1 - Syarat mutu pakan ikan gurami.....	2

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) Pakan buatan untuk ikan gurami (*Osphronemus goramy*, Lac.) dirumuskan oleh anggota Subpanitia Teknis 65-05-S2 Perikanan Budidaya untuk dapat dipergunakan oleh pembudidaya, pelaku usaha dan instansi lainnya yang memerlukan serta digunakan untuk pembinaan mutu dalam rangka sertifikasi.

SNI ini dirumuskan sebagai upaya meningkatkan jaminan mutu dan keamanan pangan, mengingat pakan buatan untuk ikan gurami banyak diperdagangkan serta sangat berpengaruh terhadap kegiatan budidaya sehingga diperlukan persyaratan teknis tertentu.

Standar ini disusun dan telah dibahas melalui konsensus pada tanggal 7 - 9 Nopember 2007 di Bogor yang dihadiri oleh anggota Subpanitia Teknis 65-05-S2 Perikanan Budidaya dan instansi terkait lainnya serta telah memperhatikan:

- 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- 2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP. 01/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik
- 3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 07/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan.
- 4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.45/MEN/2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan.

Standar ini juga telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 21 Juni 2008 sampai dengan 12 Agustus 2008, namun untuk mencapai kuorum diperpanjang sampai dengan tanggal 12 September 2008 dan langsung disetujui menjadi RASNI.

Pakan buatan untuk ikan gurami (*Osphronemus goramy*, Lac.)

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan cara pembuatan, syarat penandaan dan cara pengemasan pakan buatan untuk ikan gurami (*Osphronemus goramy*, Lac.)

2 Acuan normatif

Acuan ini merupakan dokumen yang digunakan dari standar ini. Untuk acuan bertanggal, edisi yang berlaku sesuai yang tertulis. Sedangkan untuk acuan tidak bertanggal berlaku edisi yang terakhir (termasuk amandemen).

SNI 01-2332.2-2006, *Cara uji mikrobiologi - Bagian 2: Penentuan Salmonella pada produk perikanan.*

SNI 2332.7, *Cara uji mikrobiologi - Bagian 7: Perhitungan kapang dan khamir pada produk perikanan.*

SNI 01-2354.1-2006, *Cara uji kimia - Bagian 1: Penentuan kadar abu pada produk perikanan.*

SNI 01-2354.2-2006, *Cara uji kimia - Bagian 2: Penentuan kadar air pada produk perikanan.*

SNI 01-2354.3-2006, *Cara uji kimia - Bagian 3: Penentuan kadar lemak total pada produk perikanan.*

SNI 01-2354.4-2006, *Cara uji kimia - Bagian 4: Penentuan kadar protein dengan metode total nitrogen pada produk perikanan.*

SNI 2354.9, *Cara uji kimia - Bagian 9: Penentuan residu kloramfenikol dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) pada produk perikanan.*

SNI 2354.11, *Cara uji kimia – Bagian 11: Penentuan residu tetrasiklin dan derivatnya dengan Kromatografi Cair kinerja Tinggi (KCKT) pada produk perikanan.*

SNI 01-2891-1992, *Cara uji makanan dan minuman.*

AOAC, *Sixteenth Edition, 5th Revision, 49.2.17 p. 18, 1999, Official Methods of Analysis of AOAC International.*

3 Istilah dan definisi

3.1

ikan gurami (*Osphronemus goramy*, Lac.)

jenis ikan air tawar yang memiliki bentuk tubuh pipih dan lebar, memiliki organ pernafasan tambahan berupa labirin, termasuk dalam keluarga Anabantidae dan digolongkan kedalam genus *Osphronemus*.

3.2

kestabilan pakan buatan dalam air

persentase berat kering pakan setelah direndam dalam air dalam jangka waktu tertentu

3.3

pakan buatan

pakan berupa hasil campuran dari beberapa bahan baku dan bahan imbuhan pakan, sehingga mempunyai nilai gizi tertentu yang mampu mendukung terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan gurami. Pakan ini dibuat melalui proses penepungan, pencampuran dan pencetakan, berbentuk butiran atau pelet serta ukurannya disesuaikan dengan ukuran bukaan mulut ikan gurami. Sifat fisik pakan ini mengapung atau tenggelam.

4 Klasifikasi

Digolongkan menjadi 1 (satu) tingkatan mutu.

5 Syarat mutu

Persyaratan mutu pakan ikan gurami sesuai Tabel 1.

Tabel 1 - Syarat mutu pakan ikan gurami

No.	Parameter	Satuan	Persyaratan		
			Ukuran ikan 3 cm - 5 cm	Ukuran ikan 5 cm - 15 cm	Ukuran ikan > 15 cm
1.	Kadar air, maks.	%	12	12	12
2.	Kadar abu, maks.	%	12	12	13
3.	Kadar protein, min.	%	38	32	28
4.	Kadar lemak, min.	%	7	6	5
5.	Kadar serat kasar, maks.	%	5	6	8
6.	Nitrogen bebas (N-Amoniak), maks.	%	0,20	0,20	0,20
7.	Diameter pakan	mm	1 - 2	2 - 3	3 - 6
8.	Kandungan cemaran mikroba/toksin - Aflatoksin, maks. - Kapang, maks. - <i>Salmonella</i>	ppb kol/g kol/g	50 50 neg	50 50 neg	50 50 neg
9.	Kandungan antibiotik	ppb	0	0	0
CATATAN nilai pada tabel ini berdasarkan pada kondisi pakan apa adanya (as fed)					

6 Cara uji dan pengukuran

6.1 Cara uji kimia

- Kadar abu, sesuai SNI 01-2354.1-2006.
- Kadar air, sesuai SNI 01-2354.2-2006.
- Kadar lemak, sesuai SNI 01-2354.3-2006.
- Kadar protein, sesuai SNI 01-2354.4-2006.
- Kadar serat kasar, sesuai SNI 01-2891-1992.

- f) Residu kloramfenikol menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi, sesuai SNI 2354.9-2006.
- g) Tetrasiklin, sesuai SNI 2354.11-2006.
- h) Nitrogen bebas.
- a. Prinsip
Senyawa nitrogen yang terdapat dalam contoh diuraikan oleh NaOH, kemudian amoniak yang dibebaskan diikat dengan asam borat dan dititar dengan larutan asam standar.
- b. Peralatan
- alat penyuling dan kelengkapannya;
- pemanas;
- neraca analitik.
- c. Persiapan
- larutan indikator: 10 ml hijau brokresol 0,1% dicampur dengan 2 ml merah metil 0,1% dalam alkohol 95%;
- larutan asam borat indikator: 500 ml asam borat 2% dicampur dengan 5 ml larutan indikator;
- larutan asam klorida, HCl 0,1 N;
- larutan natrium hidroksida, NaOH 30%: larutkan natrium hidroksida ke dalam 350 ml air, simpan dalam botol bertutup karet.
- d. Cara Kerja
- Timbang seksama 5 gram cuplikan, masukkan ke dalam labu didih 250 ml, tambahkan 100 ml air suling dan 10 ml NaOH 30%, hubungkan dengan alat penyuling.
- Sulingkan selama lebih kurang 20 menit, sebagai penampung gunakan 10 ml larutan asam borat 2% yang telah dicampur indikator.
- Bilas ujung pendingin dengan air suling.
- Titar dengan larutan HCl 0,1 N.
- Kerjakan penetapan blangko.

Perhitungan:

$$\text{Nitrogen bebas} = \frac{(b - c) \times d \times 0,014}{a} \times 100\%$$

Keterangan:

- a adalah bobot cuplikan, dalam gram;
- b adalah volume HCl 0,1 N yang dipergunakan peniteran contoh, dalam ml;
- c adalah volume HCl 0,1 N yang dipergunakan peniteran blangko, dalam ml;
- d adalah normalitas HCl.

6.2 Penentuan cemaran mikroba

- a) Kapang, sesuai SNI 2332.7-2006.
- b) Salmonella, sesuai SNI 01-2332.2-2006.
- c) Aflatoksin, sesuai AOAC, Sixteenth Edition, 5th Revision, 49.2.17 p. 18, 1999.

6.3 Cara pengukuran diameter pakan

Diameter pakan ikan diukur dengan menggunakan alat mikrometer (satuan milimeter).

7 Syarat penandaan/pelabelan/ pemberian label/ pencantuman label

Pada kemasan harus dicantumkan ketentuan-ketentuan seperti di bawah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan:

- a) merk dagang;
- b) nama produsen;
- c) klasifikasi pakan;
- d) bobot *netto*;
- e) jenis bahan yang digunakan;
- f) jenis bahan yang ditambahkan;
- g) kandungan nutrisi yang terdiri dari:
 - air, maks;
 - protein, min;
 - lemak, min;
 - serat kasar, maks;
 - abu, maks.
- h) cara penyimpanan;
- i) cara penggunaan;
- j) bentuk dan sifat fisik;
- k) kestabilan dalam air;
- l) tanggal produksi;
- m) tanggal kadaluarsa;
- n) kode produksi.

Penandaan dalam kemasan menggunakan bahasa Indonesia.



8 Cara pengemasan

Pakan ikan gurame dikemas dalam wadah kedap air dan tertutup rapat, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi, aman dalam penyimpanan, dan pengangkutan.

Bibliografi

AOAC,. 1998. *Nitrogen (free amino). Colorimetric Method.. Official Method 977.08.*

JICA Textbook The General Aquaculture Course. *Fish Nutrition and Mariculture*. Edited by Watanabe. Departement of Aquatic Biosciences Tokyo University of Fisheries.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 45 Tahun 2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan.

Mokoginta, I, Takeuchi, T, Hadadi, A and Dedi J. 2004. *Different Capabilities in utilizing dietary carbohydrate by fingerling and subadult goramy Osphronemus goramy*,. Fisheris Science Vol. 70 No. 6, Tokyo Japan.

Nutrition in Tropical Aquaculture. Essentials of Fish Nutrition, Feeds, and Feeding of Tropical Aquatic Spesies. Edited by Oseni M. Millamena, Relicardo M. Coloso, and Felicitas P. Pascual. Aquaculture Departement. Souteast Asian Fisheries Development Center. Tigbauan, Iloilo, Philippines, May 2002.

Royal, J.E. 1998. *Chloramphenicol and Related Drugs. Analytical Procedur for Drug Residues in Food of Animal Origin*. Eds. S.B. Turnipseed and A.R. Long. Science Technology System, Sacramento, CA, pp. 227-260.

Takino, M. and Shigeki D. 2005. *Determination of Chloramphenicol in Fish Meat by Liquid Chromatograph Atmospheric Pressure Photo Ionization-mass spectrometry (LC-APPI-MS)*. Yokogama Analytical System Inc 2-11-13, Nakacho, Musashino. Tokyo, 180-8453.

Werner Steffens, 1989. *Principle of Fish Nutrition*. Ellis Horwood Limited. John Wile & Sons. New York-Chichester-Brisbane-Toronto.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan"



"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan"





BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4

Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : bsn@bsn.or.id